

## КОНСОЛИ ОПЕРАТОРА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Консоль оператора может являться интегральной частью поставляемых систем наблюдения.

Существуют различные типы консолей оператора, которые благодаря своим функциям, значительно облегчают действия и увеличивают эффективность работы оператора.

Такие функции, как SCAN, PANORAMA, ALARM, интегрированные цифровые карты (включая векторные карты), запись изображения и т.д являются стандартными.

Функция SCAN может быть использована для постоянного наблюдения за определённой частью территории. При этом поле зрения системы перемещается от одной точки к другой и обратно. Следующее возможное применение – это наблюдение за наиболее важными зонами. В этом случае оператор выбирает важные зоны и запускает функцию, после чего система начинает автоматическое наблюдение.

Функция PANORAMA позволяет оператору отображать панорамный снимок наблюдаемой территории. Пользуясь этой функцией оператор способен лучше ориентироваться на наблюдаемой территории, у него есть информация о непосредственном положении поля зрения системы и секции наблюдаемой панорамы.

Функция ALARM подаёт оператору сигнал о любом движении, зафиксированном в интересующем поле зрения. Оператор может выбрать между визуальным или акустическим оповещением и более того, может настраивать чувствительность с которой будет работать система. Оповещение может выдаваться по всему полю зрения или только в интересующей её части.



Данная брошюра содержит только основные параметры устройства. Параметры могут быть изменены по согласованию с заказчиком.

За детальной информацией обращайтесь в  
ОАО «Пергам-Инжиниринг».

ОАО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ»

Россия, 129085, г.Москва,  
проезд Ольминского, 3а, оф.825

Тел. +7 (495) 999-1253  
Факс. +7 (495) 616-6614  
e-mail: security@pergam.ru  
www.videoguard.ru